



BE200



Stuttgart


## analoge Komponenten

Ausführung	Spannung	Bestellnr.
Einzelschalter (2-stufig), mit Symbol für Kennleuchte	12 V	3030150002
	24 V	3030150003
Einzelschalter (2-stufig), mit Symbol für Tonfolgeanlage	12 V	3030150006
	24 V	3030150007
Einzelschalter (2-stufig), neutral	12 V	3030150004
	24 V	3030150005
Einzelschalter (3-stufig), neutral	12 V	3030150008
	24 V	3030150009
Taster „Leiser Durchlauf“ (Sondersignaltest)	12 V/ 24 V	4040140020
Kontrollleuchte (gelb)	12 V	4040140021
	24 V	4040140031
Alarmzugdreheschalter mit Montageplatte (3-stufig) für Feuerwehr und Notarzt	12 V	3030140003
	24 V	3030140004
Alarmzugdreheschalter mit Montageplatte (4-stufig) für Polizei	12 V	3030140001
	24 V	3030140002

Ausführung	Spannung	Bestellnr.
<b>Bedienteil Stuttgart I</b> (Kennleuchte(n), Sondersignal, Frontblitzer, Display, Stadt/Land, „leiser Durchlauf“)	12 V	3030130001
	24 V	3030130004
<b>Bedienteil Stuttgart II</b> (Kennleuchte(n), Sondersignal, Frontblitzer, 3. KL, Stadt/Land, „leiser Durchlauf“)	12 V	3030130002
	24 V	3030130005
<b>Bedienteil Stuttgart III</b> (Kennleuchte(n), Sondersignal, Frontblitzer, 3. KL, Umschaltung zw. elektronischer und mechanischer Anlage, „leiser Durchlauf“)	12 V	3030130003
	24 V	3030130007
<b>Bedienteil Stuttgart V</b> (Kennleuchte(n), Sondersignal, Frontblitzer, 3. KL, Umschaltung Stadt/Land/elektronischer Kompressor, „leiser Durchlauf“)	12 V	3030130006
	24 V	3030130010
<b>Bedienteil BE 200 K</b> (Kennleuchte(n), Hupenbereitschaft, Sondersignal, Stadt/Land, „leiser Durchlauf“, 1x Reserve)	12 V	3030100017
	24 V	3030100030
<b>Bedienteil BE 200 B</b> (Kennleuchte(n), Hupenbereitschaft, Sondersignal, 3x Reservetaste)	12 V	3030100034
	24 V	3030100042
<b>Bedienteil BE 200 US</b> (Kennleuchte(n), Hupenbereitschaft, Sondersignal, Yelp/Wail, Hi-Lo, 2x Reservetaste)	12 V	3030100041
	24 V	3030100044
<b>Bedienteil BE 200 A</b> (Kennleuchte(n), Hupenbereitschaft, Sondersignal, 3x ASG)	12 V	3030100061
<b>Bedienteil BE 200 F/N</b> (Kennleuchte(n), Hupenbereitschaft, Sondersignal, Stadt/Land, 3x Reservetaste)	12 V	3030100004
	24 V	3030100014
<b>Bedienteil BE 200 ZF</b> (Kennleuchte blau mit Hupenbereitschaft, Sondersignal, Kennleuchte gelb, Frontblitzer blau, 2x Reservetaste)	12 V	3030100088
	24 V	3030100089

Bedienteil Stuttgart I-V mit Schalterbeleuchtung und Kontrollleuchten in LED - Ausführung erhältlich  
Weitere Varianten des BE 200 auf Anfrage!

# Bedienteile (analog)



BE600

Ausführung	Spannung	Bestellnr.
<b>Bedienteil BE 600 P</b> (Kennleuchte(n), Hupenbereitschaft, Sondersignal, Stadt/Land, „leiser Durchlauf“, Sprach-, Funk-, Bandwiedergabe mit Lautstärkeregelung, 3x ASG, Reservetaste)	12 V	3030110001
	24 V	3030110014
<b>Bedienteil BE 600 F/N</b> (Kennleuchte(n), Hupenbereitschaft, Sondersignal, Stadt/Land, „leiser Durchlauf“, Sprach-, Funk-, Bandwiedergabe mit Lautstärkeregelung, 4x Reservetaste)	12 V	3030110016
	24 V	3030110019

Weitere Varianten des BE 600 auf Anfrage!



Handbedienteil Profi

Ausführung	Spannung	Bestellnr.	
<b>Handbedienteil Profi</b> für Tonfolgeanlagen (Kennleuchte(n) mit Hupenbereitschaft, Sondersignal, Stadt/Land, Sprachdurchsage mit regelbarer Lautstärke)	12 V / 24 V	3030120001	
<b>Handbedienteil Profi US</b> für Tonfolgeanlagen (Kennleuchte(n) mit Hupenbereitschaft, Sondersignal, Yelp/Wail/Hi-Lo, Sprachdurchsage mit regelbarer Lautstärke)	12 V / 24 V	3030120003	
<b>für DBS 2000/ DBS 3000 :</b>			
<b>Handbedienteil Profi für DBS 2000/3000</b> (Kennleuchte(n) mit Hupenbereitschaft, Sondersignal, Stadt/Land, Sprachdurchsage mit regelbarer Lautstärke)	12 V / 24 V	3030120004	
<b>Handbedienteil Profi US für DBS 2000/3000</b> (Kennleuchte(n) mit Hupenbereitschaft, Sondersignal, Yelp/Wail/Hi-Lo, Sprachdurchsage mit regelbarer Lautstärke)	12 V / 24 V	3030120005	
<b>Funkaufschaltung FüHa (analog Funk):</b>			
Funkspruchwiedergabe und Kommandosprechen über Handapparat für... <b>Option 1:</b> Sprechfunkverkehr in Position „Funkspruchwiedergabe“ möglich <b>Option 2:</b> Sprechfunkverkehr in Position „Funkspruchwiedergabe“ nicht möglich	...Teledux 9	Opt. 2	3050500007
	...FUG 8 (o.ä.)	Opt. 1	3050500001
		Opt. 2	3050500005
	...Commander 5	Opt. 1	3050500004
	(ED3)	Opt. 2	3050500006

## Leitungssatz

Ausführung	Länge	Bestellnr.
Leitungssatz für BE 600/ ASM für Funkgeräte FuG 8, Telegärtner-Stecker und Kupplung zum Anschluss an das Bedienteil BE 600	1,2 m	3050400005
	3,0 m	3050400008
Leitungssatz für BE 600/ ASM für Teledux 9 mit Handbedienapparat, 1,5m, Auflage mit Schnittstelle für Tonfolgeanlagen zum Anschluss an Bedienteil BE 600	1,5 m	3050400006
Leitungssatz für Funkgeräte mit Bedienapparat COMMANDER 5 und Auflage „ED3“, Länge je 4 m, für BE 600	4 m	3050400013

Ausführung	Bestellnr.
Stabmikrofon mit Lautstärkeregelung (inkl. Mikrofonhalter), Lautstärkeregelung über Drehknopf	3050100004
Modul zur NF-Signalaufschaltung von Mikrofon oder Radio/Band, Kabellänge: 0,2 m	3050400002
Adapterleitung für Stab- und Faustumikrofon (Länge: 1,5 m) an BE 600	3050400004
Mikrofonverlängerungskabel, Länge: 4,2 m	3050400010
Mikrofonverlängerungskabel, Länge: 8,0 m	3050400018
Faustumikrofon mit voreingestellter Lautstärkeregelung (inkl. Mikrofonhalter)	3050100005

## Kabelbäume (nur notwendig bei Verwendung eines integrierten Tonfolgeverstärkers)

Ausführung	Bestellnr.	
<b>für DBS 2000/ DBS 3000</b>		
für Einzelschalter, Alarmzugdrehesalter, Bedienteile Stuttgart I-V	3040130009	
für Bedienteil BE 200 (alle Varianten)	ohne ASG	3040130004
	mit ASG	3040130017
für Handbedienteil HBE Profi (alle Varianten)	3040130012	
für Bedienteil BE 600 (alle Varianten)	ohne ASG	3040130008
	mit ASG	3040130006
	mit ASG & LI 2000	3040130013
<b>für DBS 4000</b>		
für Einzelschalter, Alarmzugdrehesalter	3040170002	
für Bedienteil BE 200 (alle Varianten)	3040170003	
für Bedienteil BE 600 (alle Varianten)	3040170004	